











Pod zaciski 6A fabrycznie podłączona jest „zwora”. W miejsce zwory należy podłączyć







PO3-FUNKCJA PID - regulator proporcjonalno całk



– WCHODZIMY W FUNKCJĘ P10

UWAGA : Przy wejściu w funkcję P09 – automatycznie wchodzi się w funkcję „odpowietrzanie kotła EKW”.

Musimy poczekać 5 min. i po tym czasie kocioł zacznie pracować wg ustawień fabrycznych.



DEKLARACJA ZGODNO CI WE Nr 1/2011

ELTERM.M.KASZUBA SP.J. 86-200CHELMNO UL PRZEMY













P



